



HF-LPX30系列 嵌入式WIFI模组升级和调试流程 ^{V1.3}



HF-LPB130





HF-LPT130A





HF-LPX30无线WIFI模块支持使用串口和无线进行升级:

主要包括以下几种升级:

- 1. 使用通讯串口0或串口1升级应用程序;
- 2. 使用网页升级应用程序;
- 3. 使用HFUpdate量产工具升级应用程序;

备注: 串口方式的升级文件和HFUpdate量产工具的升级文件不同, 文件名中带UPGRADE用于量产工具方式升级, 不带 UPGRADE用于串口方式升级, 例:

LPT230_HFV4.10.03_1MB: 仅用于串口方式升级

LPT230_UPGRADE_HFV4.10.03_1MB:用于量产工具方式、 网页方式或者OTA无线升级,相比串口升级文件多了CRC校验,方便远程升级时对文件合法的验证。

HF-LPT230模块硬件说明





8	7	6	5	4	3	2	1	
17 18								
9	10	11	12	13	14	15	16	

5	UART0	UART0_TX	O,PU	3.3V通讯串口 0 输出
				GPIO_2
6	UART0	UART0_RX	1	3.3V通信串口 0 输入
				GPIO_1
17	UART1_RX	UART1_RX		3.3V 调试串口 1 输入
	_	_		GPIO26
18	UART1_TX	UART1_TX	0	3.3V 调试串口 1 输出
	_	_		GPIO27



HF-LPT230调试串口1固定921600,只能接到USB串口这路, RS232串口芯片无法处理这么高的波特率。



打开串口工具软件,进行参数配置,以下以SecureCRT为例。串口参数为: 230400,8,1,none

会话选项 - Serial-COM4		×
会话选项 - Senal-COM4 类别(C): □-连接 □-连接 □-连接 □-提示 □-提示 □-提示 □-提示 □-加 □-外观 □-加 □-现 □-现 □-现 □-现 □-现 □-现 □-现 □-现 □-现 □-现	串行送项 端口(0): ○0044 波特率(8): 230400 数据位(0): 8 登 □ DTR/DSR □ RTS/CTS □ XON/XOFF 奇偶校验(A): None 停止位(S): 1 単行中断长度(S): 100 ● 壹秒	×
	确定 取消	





按住EVK底板的nReload按键不松开,单击Reset按键(任何模块复位操作都可以)后,按键盘空格键(必须 等到debug串口1打印完毕boot信息之后1秒内输入,如下图左即START_FLASH_BOOT之后1秒内,时间上 可以多尝试掌握一下或者reset之后不停的按空格键直到出现boot界面)进入模块Bootloader界面。

🝙 Serial-COM10 - SecureCRT	- 🗆 ×	
文件(F) 編輯(E) 查看(V) 选项(O) 传输(T) 脚本(S) 工具(L) 帮助(H)		I Serial-COM4 - SecureCRT − □ ×
49 X9 G. 43 X8 🖻 🛍 H 🕞 🥦 🦪 M 🖓 % 1 💿 💷 🖕		
Serial-COM10	×	3 ³
<pre>RDA wlan Boot ROM for RDA5991H v1.0 Build Time: 07:20:54 - Jan 24 2017 RDA Microelectronics Copyright(C) 2004-2017 Enter Mcu Mode count_left=5 count_left=4 count_left=1 Ready to boot Partition addr:4010901c Find newest partition index:0, total:1, buf_addr:0xffffffff, size:0x00000138 Partition[0] info flag:00000001, version:rda5991h p_address:00001000, r_address:00001000, psize_in_bytes:0x00003000, dsize_in_bytes:9 ## START_FLASH_BOOT, pc is 0x18001091</pre>	9720	I Serial-COM4 XàO HF-LPBX30 Bootloader V3.0.01, please entry code to choose : 'B': Clean All Config. 'S: Program application. 'G': Run applications.
	~	×
📦 +++ 📦 a 💿 STA 💿 WSSS 🌚 WSKEY 📦 AT+Z 💿 DBG2 💿 AAAAA 🌚 NDBG 🌚	www Default ~	
	^	A 😂 +++ 😂 a 😂 STA 😂 WSS 🤤 WSK 🎯 AT+Z 🙆 DBG2 😳 AAA 🚱 NDB 🚱 www Defaul 🗸
	~	· · ·
就绪 Serial: COM10 19, 1 24行, 97列 \	VT100 大写 数字	





命令如下:

命令 'B': 清除所有设置参数,包括出厂参数等。

命令 'S': 升级应用程序; SDK等编译出来文件(需使用串口 方式的升级文件)的用此选项升级,比如: HF-

LPT230_3.0.1_20170725 。

命令'G':执行应用程序。

命令执行需要按回车键。





输入命令'S'升级application,屏幕显示Ready,等待出现字符 'C'后,选择使用Xmodem传输需要升级的文件,升级文件样例: HF-LPT230_3.0.1_20170725

Serial-COM4 - SecureCRT Serial-COM4 - SecureCRT 传输(T) 脚本(S) 工具(L) 帮助(H) 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 选项(O) 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 选项(O) 传输(T) 脚本(S) 工具(L) 帮助(H) 🗱 🕅 🗔 🕄 🗶 🕒 🛍 🗛 发送ASCII(S)... 🖏 🖏 🕞 🕄 🔏 🖦 🛍 🗛 🖓 🎯 🚰 % 😢 🖾 🖕 接收ASCII(R)... Serial-COM4 Serial-COM4 ?0 发送Xmodem(N)... <u>ün</u> HF-LPBX30 Bootloader V3.0.01 loose : HF-LPBX30 Bootloader V3.0.01, please entry code to choose : 'B': Clean All Config. 接收Xmodem(C)... 'B': Clean All Config. '5': Program application. 'S': Program application. 'G': Run applications. 发送Ymodem(D)... 'G': Run applications. s 接收Ymodem(V)... Sure to clear and update, Y/ HF-LPBX30 Bootloader V3.0.01, please entry code to choose : Y 'B': Clean All Config. Zmodem 上传列表(Z)... Ready 'S': Program application. 22222222222 开始Zmodem 上传(U) 'G': Run applications. 按 Ctrl+ 开始 xmodem 传输。 S Transferring LPB130_3.0-1_20170725.bin... Sure to clear and update, Y/N ? 320 KB 7 KB/s 00:00:44 100% 0 Errors Ready 22222222222 HF-LPBX30 Bootloader V3.0.01, please entry code to choose : 开始 xmodem 传输。 按 Ctrl+C 取消。 Transferring LPB130_3.0-1_20170725.bin... 'B': Clean All Config. 'S': Program application. 100% 320 KB 7 KB/s 00:00:44 0 Errors 'G': Run applications. S Sure to clear and update, Y/N ? Y Ready



打开串口工具软件,进行参数配置,以下以SecureCRT为例。串口参数为:921600,8,1,none。 进入bootloader的操作方式和串口0一样。



可以调节工具发包的大小以加快串口升级的速度

会话选项 - Serial-COM4		×
类别(C):		
 □· 连接 ··· 登陆动作 ···· 串行 □· 终端 □··· 仿真 ····· 模式 	Xmodem/Ymodem/Zmodem 目录(D) 上传(U): C:\Users\Sam 下载(O): C:\Users\Sam\Downloads	
	X/Ymodem 发送包大小(X) 〇 128 字节 ④ 1024 字节 (xmodem 1k/ymodem 1k) Zmodem	
⊡…打印 高级 X/Y/Zmodem	□禁用 Zmodem(Z)	
	确定取消	



PC直连模块的热点(IP: 10.10.100.254/iweb.html)或者模块已连入路由器的情况下用路由器分配给模块的IP(例: http://192.168.0.117/iweb.html),进入模块的内部网页。

1、Upgrade Application:加载LPT230_UPGRADE_HFV4.10.03升级文件升级应用程序

2、Upgrade customized webpage: 根据语言需求,升级对应web外部配置网页

lpx30_webpage_2.0.0_cn: 中文web配置网页

lpx30_webpage_2.0.0_en: 英文web配置网页



3.外部配置网页



PC直连模块的热点(IP: 10.10.100.254)或者模块已连入路由器的情况下用路由器分配给模块的IP(例: http://192.168.0.117),进入模块的配置网页。

设置	Ĩ		×				
÷	С	(i) <mark>192.1</mark>	68.0.117				
				软件版本号		4.10.03 (2018-01-04 22:05 1M)	
				设备序列号		HF-LPT230	
				WiFi名称		UPGRADE-AP_aaaa	
				WiFi密码		12345678	
					硝	<mark>陡。</mark>	
					Web	Ver:2.0.0	
					1100	V01.2.0.0	



从汉枫官网下载量产升级工具,打开加载升级程序(此方式 不支持升级外部网页)。

方式一:模块和PC连入同一路由器下,模块端输入 AT+OTA命令即可执行升级操作。 配置路由器的方式可以用汉枫提供的Smartlink V7来配置或 者输入AT命令,具体命令如下 AT+WMODE=STA AT+WSSSID=xxxxx AT+WSKEY=WPA2PSK,AES,xxxxxxxx AT+Z 然后AT+WANN或者AT+WSLK确认联网状态

方式二: PC连入UPGRADE-AP, 不加密的路由器, 按住模 块nReload按键后上电, 模块可自动完成升级动作。

详细操作请浏览工具使用文档。



Note: 使用HFUpdate工具时,PC的网络防火墙必须关闭。

HFUpdate工具下载地址: http://www.hi-flying.com/download-center-1/applications-1/download-item-production-tool SmartLink V7下载地址:

Android: http://www.hi-flying.com/download-center-1/applications-1/app-smartlinkv7-android-1 los: http://www.hi-flying.com/download-center-1/applications-1/download-item-smartlinkv7-ios

ID	时间	MAC地址	MID	软件	配置	WEB	WIFI固件	UART
2)15-12-21 22:13:4	AC23CF678931	HF-LPB120	成功				
6)15-12-21 22:15:0	AC23CF678931	HF-LPB120	成功				
12)15-12-21 22:18:0	AC23CF678931	HF-LPB120	成功				
				111				





按上图方式接线,右侧RS232(UART0)可用于与设备通讯,左侧USB接口 (UART1,驱动从汉枫官网下载 <u>http://www.hi-flying.com/download_detail_dc/downloadsld=108.html</u>) 可用于输出设备调试信息,AT+NDBGL=2,1使能UART1调试信息输出, AT+NDBGL=0关闭调试信息输出(bootloader启动时的信息还是会输出),命令说 明详见LPT230模块用户手册。