

快速使用及测试指导

HF-LPX30 系列 Wi-Fi 模块



HF-LPB130



HF-LPT230



HF-LPT130A

一.开发套件介绍

汉枫提供 HF-LPX30 系列 Wi-Fi 模块评估开发套件,供客户快速熟悉产品和进行深度 应用开发。用户可以用 RS-232 UART 接口/USB 接口或无线接口连接,对模块进行参数 配置,模块管理和功能测试等。

开发套件清单:

- ① HF-LPX30 系列 Wi-Fi 模块: 1 Pcs
- ② HF-LPX30 系列 Wi-Fi 模块转接底板: 1 Pcs
- ③ 电源适配器 (DC5V/1A) : 1 Pcs
- ④ 串口转接线:1Pcs

或: USB 线: 1 Pcs



二.使用步骤

2.1 设备连接

注意:(HF-LPX30 系列的评估板使用方式相同,本章以 HF-LPT230 为例)

电源适配器③连接上电源,串口转接线连接上电脑串口。

此时,可看到电源 Power 红色 LED 灯亮,说明 HF-LPT230 转接板已供电。

上电过 2~3 秒钟后, nReady LED 灯亮, 说明模块已正常启动。

备注:(按住 Reload 键 4 秒钟以上再松开,可看到 nReady LED 灯灭掉,再等 2~3 秒钟, nReady LED 灯重新亮起来,则模块恢复出厂设置)



上图的接线方式把通讯串口 0 接到了 RS232 通道,则测试需使用 RS232 线与 PC 机进行连接(调试串口 1 仅用于调试 log 信息输出,调试串口 1 波特率 921600,若需要看 log 信息只能通过此 USB 串口, RS232 转换芯片波特率最高 460800)。

若需要采用 USB 的串口进行通讯测试,则跳冒接线方式如下,USB 串口芯片的驱动 程序可从汉枫官网下载

http://www.hi-flying.com/download_detail_dc/downloadsId=108.html。



2.2 串口设置:

2.2.1 串口工具 SecureCRT

下载地址:

http://gb.hi-flying.com/download_detail_dc/&downloadsId=4284690f-ee4d-4e73-840f-f202 19524f65&comp_stats=comp-FrontDownloads_list01-dc.html

解压文件夹,打开找到 SecureCRT 可执行程序,



,点击打开。

点击快速连接按钮 题,创建连接。



2.2.2 设置串口参数,如下:

- 协议: Serial
- 端口: 电脑实际连接的端口(可通过"我的电脑"->"设备管理器"->"端口(COM 和

1.4				
LPT)"查看	青,如图所示。	⊿ (CON	M和LPT) 口(COM1))	
波特率: 1 数据位: 8 奇偶校验: 停止位: 1 流控: 无	15200 None (请把 RTS/CTS 前	前面的"√"去	掉)	
	快速连接			×
	协议(2): 端口(2): 波特率(3): 数据位(2): 奇偶校验(A): 停止位(5):	Serial ▼ COM1 ▼ 115200 ▼ 8 ▼ None ▼ 1 ▼	流控 DIR/DSR RTS/CTS XON/XOFF	
		快速连接(₩)	 ☑ 保存会话(⊻) ☑ 在新标签中打开 	(I) 取消

三.命令配置

3.1 在UART 口上输入 "+++",模块在收到 "+++"后会返回一个确认码 "a";
3.2 在UART 口上输入确认码 "a",模块收到确认码后,返回 "+ok"确认,进入命令模式;

<说明>:

- 输入 "+++" 时,窗口中不会显示出3个 "+"号,会直接返回一个 "a",如果没有返回 "a",可再多次尝试输入 "+++",每次3个 "+"号都需要连续输入。
- 输入 "+++" 和 "a" 需要在一定时间内完成,以减少正常工作时误进入命令模式的概 率。具体要求如下:



通过串口工具,进入命令模式后,可键入"AT+H"帮助命令,回车后会显示所有AT+命令,如下图所示。详细说明请参考模块手册中第4章节"AT指令说明"。

а+ok AT+H

+ok

% AT+UART: Set/Get the UARTO/UARTI Parameters. AT+WSCAN: Get The AP site Survey (only for STA Mode). AT+WSCAN: Get The WAN setting if in STA mode. AT+WSCAN: Set/Get The WAN setting if in STA mode. AT+WSSEY: Set/Get the AP's SSID of WIFI STA Mode. AT+WSKEY: Set/Get the Security Parameters of WIFI STA Mode. AT+WSKEY: Set/Get the Security Parameters of WIFI STA Mode. AT+WSKEY: Set/Get the Security Parameters of WIFI STA Mode. AT+WSKEY: Set/Get debug level AT+RELD: Reload the default setting and reboot. AT+RUEN: Put on/off the Reload Pin. AT+RUEN: Put on/off the Reload Pin. AT+KEGEt application version. AT+FCLR: Clear Fsetting. AT+CFGFT: Save Current System config. AT+CFGFT: Save Current Config to Default Config. AT+CFGFT: Save Current Config to Default Config. AT+SMEN:Show system memory stat AT+OTA:OTA AT+UPURI: Set/Get the path of remote upgrade. AT+SST:Soft Reset the Module. AT+E: Echo ON/Off, to turn on/off command line echo function. AT+FCR: Set/Get Parameters of socket_b. AT+CFORD: Set/Get Parameters of socket_b. AT+TCPDISB: Connect/Dis-connect the TCP_B Client link. AT+TCPDISB: Connect/Dis-connect the TCP_C Neglint. AT+TCPDISB: Connect/Dis-connect the TCP_C Neglint link. AT+TCPDIS: Connect/Dis-connect the TCP_C Neglint link. AT+TCPDIS: Disable power saving mode of WIFI AT+TCPDIS: Connect/Dis-connect the TCP Client link. AT+TCPDIS: Disable power saving mode of WIFI AT+MAKY: Set/Get TCP time out. AT+TKENC: Get Link Quality of the Module (Only for STA Mode). AT+WAKY: Set/Get the AP parameters. AT+WAKY: Set/Get the AP parameters. AT+WAKY: Set/Get the LAN setting if in ADHOC mode. AT+WAKY: Set/Get the LAN setting if in ADHOC mode. AT+WAND:

备注:

在 SecureCRT 中输入 "+++" 不会显示出 "+++",只会返回一个 "a",待回显了 "a" 后,需在 3 秒内再输入一个 "a",则回显 "+ok",即进入命令模式。

如果第一次没能进入命令模式,可能是输入间隔时间不正确,可重复再输入 "+++" 和 "a" 试一下。

4.1 测试案例一: AP 模式下, UART 与 WiFi 之间透明传输

准备:

安装 TCP/UDP 测试工具 TCPUDPDbg

下载地址:

http://gb.hi-flying.com/download_detail_dc/&downloadsId=b42b47e1-938c-48d3-b315-c3 4a3b6daaf7&comp_stats=comp-FrontDownloads_list01-dc.html

安装串口工具 SecureCRT

下载地址:

http://gb.hi-flying.com/download_detail_dc/&downloadsId=4284690f-ee4d-4e73-840f-f20 219524f65&comp_stats=comp-FrontDownloads_list01-dc.html

4.1.1 测试拓扑



4.1.2 PC1 无线连接 HF-LPT230 模块

使用无线配置模块(需要带 WIFI 笔记本电脑一台), HF-LPT230 EVB 接入电源, 等待 3 秒钟,测试板上的 Ready LED 会亮。这时 可以用计算机搜索到" HF-LPT230"的 SSID,点击连接。



4.1.3 TCPUDP 测试工具配置



,打开 TCPUDP 测试工

解压下载完成的"TCPUDPDbg",选择图标

点击"创建连接"类型选择"TCP",目标 IP:10.10.100.254,端口: 8899。

创建连接完成后,点击"连接"按钮,在发送区里面输入要发送的数据,如"Hi-flying HF-All Test 0123abc"。

	创建连接	
	类型: TCP -	
	目标IP: 10.10.100.254 端口: 6899	
	本机端口: @ 随机端口 C 指定: 4001	
	□ 自动连接: 间隔 0 s	
	日 动 连接上 后 自 动 发 送 : 间隔 ms	
	创建取消	
	$\overline{\mathbf{V}}$	
	▶ TCP&UDP测试工具 - [10.100.254.8899]	
	操作(Q) 查看(V) 審助(H) Language 2	<
	Hチャットシャット 上海汉枫电子科技有限公司 Shanghai High-Flying Electronics Technology Co., Ltd	
	↓ ≥ 10.10.100.254:8899 ↓ ↓ >	۲
	目标IP 发送区 □ 自动发送 毎隔 100 ms 发送 停止 10.10.254	
	Fifth High High High High High High High Hig	
	×型 TCP ▼	
母隔 [0		Ĵ.
(助开连接)		
	 第2	
1		_

4.1.4 PC2 串口工具配置

PC2 通过串口线连接上 HF-LPT230 的串口,点击 "SecureCRT"串口工具,创建一个连接,具体设置如下:

协议: Serial
端口: 电脑实际连接的 COM 端口
波特率: 115200
数据位: 8
奇偶校验: None
停止位: 1
流控: 无(请把 RTS/CTS 前面的"√"去掉)

快速连接		X
协议(P): 端口(O): 波特率(B): 数据位(D): 奇偶校验(A): 停止位(S):	Serial ▼ COM1 ▼ 115200 ▼ 8 ▼ None ▼ 1 ▼	流控 D <u>T</u> R/DSR <u>RTS/CTS</u> <u>X</u> ON/XOFF
□ 启动时显示	快速连接(₩)	 ✓ 保存会话(½) ✓ 在新标签中打开(1) 连接 取消

4.1.5 数据透传

COM 口创建连接后,默认进入透传模式,即可进行数据传输测试,如下图所示,在 TCPUCP 测试工具界面上点击"发送",已编辑好的数据就可以直接透传到 COM 口,同时, 在 COM 口工具上输入内容,即可直接透传到 TCPUCP 测试工具界面的接收区,如"BACK HI-FLYING HF-A11"。

XE TCP&UDP测试工具	[10.10.100.254:8899]										
· 操作(O) 查看(V)	窗口(<u>W</u>) 帮助(<u>H</u>) Language										×
HF	HF 上海汉枫电子科技有限公司 Shanghai High-Frying Electronics Technology Co., Ltd										
🗄 실 创建连接 🛸 创建	路器 🛿 启动服务器 🚨 😒 🗟 连接	2	全部断开	💥 🎚	除 🞇	0	÷				
10.10.100.254:	899									4 Þ	×
目标IP 10.10.100.254 目标端口 8899	发送区 □ 自动发送 毎隔 100 □ 按十六进制□ 发送文件 □ 发送接收	ms 至怕的数据	发送	停止 选项	1 1 1	醫包发送i	选项				
□ 指定本地端口 4001	Hi-flying HF-A11 Test 0123abc		M1-576	00 - Se	cureCRT	r) X
, 类型 TCP 🔽		文件 [1] 文件	(E) 編辑 3][二3]	i(E) 1 3 🔏	〔2看(⊻) 「111」「111」	选项(0)	(传输(I - 🗟 🎒) 脚本(<u>S</u>)	工具(L)	帮助(<u>H</u> 副 _一)
 □ 自动连接 毎隔 □ s □ 连接上后自动发送 		I cor Hi-f	11-57600 Tying	HF-A1	1 Test	: 0123a	ıbc				×
每隔 0 ms	接收区 _ 暫停显示 」 清空 _ 保存										
计数	BACK HI-FLYING HF-A11						•				E
接收 21											
清空											
		0	0	0	0	0	0		0	0	Te -
,	发送速度(B/S	就绪			Seria	al: COM1	2, 30	18行, 58	列 VT10	0 大写	数字。

备注:

- 采用 "SecureCRT" 串口工具, COM 口连接成功后, 前面会有绿色"│"标志,
 如 0.0001-57600 如 0.0001-57600 可 0.0001-57600 如 0.0001-57600 可 0.0001-57600
 如果为红色,则表示 COM 口未连接。
- 2. 串口透传时, "SecureCRT"串口工具中输入的信息不会显示出来, 直接透传 到"TCPUCP 测试工具界面"的接收区。
- 3. 如果采用"SecureCRT"串口工具已输入"+++"进入命令模式,可在串口工具中输入"AT+ENTM"回车进入透传模式,或者直接 Reset 后也默认进入透传模式。
- 4. 模块工作在 AP 模式, 最大允许八个智能终端设备连接(STA)。

4.2 测试案例二:

HF-LPT230 做 STA 模式,连接无线路由器,UART 与 WiFi 之间透明传

输

测试前请先参考测试案例一安装"SecureCRT"串口工具和 TCP/UPD 测试工具。

4.2.1 测试拓扑结构:



4.2.3 HF-LPT230 工作模式配置

由于 HF-LPT230 现在不支持网页配置,所以建议使用串口调试,具体步骤如下: 首先,按照第三章的命令配置进入 AT 命令模式。

G Serial-COM15 - SecureCRT		x
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 选项(Q) 传输(I) 脚本(S) 工具(L) 帮助(H)		
x3 X3 C) x3 X3 = x A 7g 7g 29 27 XX 1 0 28 ,		
Serial-COM15		×
a+ok		^
AT+H AT+: NoNE command. reply "+ok".		
AT+ASWD: Set/Query WiFi configuration code. AT+F: Echo ON/Off, to turn on/off command line echo function.		
AT+ENTM: Goto Through Mode.		
ATHUART: Set/Get the UART Parameters.		
AT+WAP: Set/Get the AP parameters.		
AT+WADDE: Set/Get the WIFI Operation Mode (AP or STA).		
AT+WSKEY: Set/Get the Security Parameters of WIFI STA Mode. AT+WSSSID: Set/Get the AP's SSID of WIFI STA Mode.		
AT+WSLK: Get Link Status of the Module (Only for STA Mode). AT+WSLQ: Get Link Quality of the Module (Only for STA Mode).		
AT+WSCAN: Get The AP site Survey (only for STA Mode). AT+TCPLK: Get The state of TCP link.		=
AT+TCPTO: Set/Get TCP time out. AT+TCPDIS: Connect/Dis-connect the TCP Client link		
AT+RECV: Recv data from UART AT+SEND: Send data to UART		
AT+WANN: Set/Get The WAN setting if in STA mode. AT+LANN: Set/Get The LAN setting if in ADHOC mode.		
AT+WEBU: Set/Get the Login Parameters of WEB page.		
AT+WADMN: Set/Get the domain name of WEB page.		
AT+PLANG: Set/Get the language of WEB page.		
AT+UPFILE: Set/Get the file name of remote upgrade.		
AT+RELD: Reload the default setting and reboot.		
AT+RLDEN: Put on/off the GPI012. AT+Z: Reset the Module.		
AT+MID: Get The Module ID. AT+VER: Get application version.		
AT+H: Help.		-
a a a FEP a Fap a RELD a fver a WAP a VER a WM a	PHY De	fai 🔻
		*
		-
就绪) 大写 🏾	好了。 🔐

第二,搜索附近的 AP 并手动配网,以下图为例:

AT+WSCAN +ok=Ch,SSID,BSSID,Security,Indicator 3,UPGRADE-AP,FC:D7:33:04:3E:A8,OPEN/NONE,86 2,Tenda_Kevin,C8:3A:35:17:5A:C0,WPAPSKWPA2PSK/AES,70 1,LLJ,14:75:90:B6:A2:E6,WPAPSKWPA2PSK/AES,47 3,HF-TEST,28:2C:B2:D2:E5:96,WPAPSKWPA2PSK/TKIPAES,72 2, D-Link_DIR-605L, B0:C5:54:83:B3:8E, WPAPSKWPA2PSK/TKIPAES, 54 6, Soneter, 10:BF:48:E6:F3:98, WPA2PSK/AES, 86 6, TP-LINK_95AA, 8C:A6:DF:38:95:AA, WPAPSKWPA2PSK/AES, 21 6, UPGRADE-AP_aaaa, C8:3A:35:54:B3:70, WPA2PSK/AES, 100 6,NETGEAR60,04:A1:51:15:22:6A,WPA2PSK/AES,72 6, HF-Meeting-Room, 80:89:17:D6:41:88, WPA2P5K/AE5, 42 7,HF-LPT220,84:5D:D7:4A:88:13,OPEN/NONE,47 8,UPGRADE-AP,B8:55:10:B7:39:54,OPEN/NONE,57 8,Administrator,14:75:90:0B:C6:96,WPA2PSK/AE5.54 9, HF-Demo_Specia, 00:0E:E8:B6:49:B0, WPAPSKWPA2PSK/AES, 52 10, HF-LPB120, F0: FE: 6B: 5F: C6: FA, OPEN/NONE, 66 10,360-NSZ,C4:36:55:00:02:9A,WPAPSKWPA2PSK/AES,37 11,pppppppppp,24:05:0F:64:7F:52,WPA2PSK/AES,76 11,74A6,24:69:68:7F:74:A6,OPEN/NONE,42 10,LQJ-AP,14:75:90:B5:BE:3A,WPAPSKWPA2PSK/AES,90 11, TOTOLINK_LiLi,00:0E:E8:B6:57:2C, WPAPSKWPA2PSK/AES,64 +ok

串口工具输入 AT+WSCAN 可以查看周边 AP 的信道, SSID 等信息。

AT+WSSSID=UPGRADE-AP_aaaa +ok AT+WSKEY=WPA2PSK,AES,12345678 +ok AT+WMODE=sta +ok

这其中有三条指令,第一条是用来设置关联 AP 的 SSID,第二条是设置 STA 的加密参数(注 意: 三条参数分别为认证模式,加密算法和密码),第三条设置模块的工作模式。设置完成 之后重启一下。

第三,设置完参数后重启模块。重启完成后,看到"Link"LED亮起后,说明模块已经连接 到无线路由器。

配置连接路由器的方法还可以采用 Smartlink APP 的方式,具体如下链接

http://www.hi-flying.com/download_list_dc/&downloadcategoryid=14&isMode=false&comp_sta ts=comp-FrontDownloadsCategory_show01-1376450727769.html



其他指令:检查网络及串口参数设置。

```
AT+WANN
+ok=DHCP,10.10.10.16,255.255.255.0,10.10.10.1
AT+NETP
+ok=TCP,Server,8899,10.10.100.254
AT+UART
+ok=115200,8,1,None,NFC
```

其中,AT+WANN 用来设置网络参数,四个参数分别代表 STA 网络 IP 模式,STA 的 IP 地址, STA 的子网掩码和 STA 的网关地址。(此例为动态 IP,用户也可以依据此指令设置静态 IP) AT+NETP 用来设置网络协议参数,四个参数分别代表协议类型,网络模式,协议端口,模块 为 client 模式下的 IP 地址或者域名。

AT+UART 用来设置模块串口信息,它有波特率,数据位,停止位,检验位,硬件流控共五个参数。如无特殊要求,采用默认模式。

4.2.4 PC2 串口配置及查询

查看 HF-LPT230 连接路由器的 IP 地址,该地址可静态设置,也可以自动从路由器获取。

(1) 静态设置: 在"STA 设置"中,将"自动获得 IP 地址"Disable,就可手动设置相应的 IP 地址。

(2) 自动获取 IP 地址: PC2 通过串口连接上 HF-LPT230 , 进入命令模式, 输入 "AT+WANN"

命令,返回值就是 HF-LPT230 从无线路由器得到的 IP,

如 "+ok=DHCP,192.168.1.108,255.255.255.0,192.168.1.1",则 HF-LPT230 的得到的 IP 为 "192.168.1.108",请记下这个 IP 地址。

再输入"AT+ENTM"命令进入透传模式。



4.2.5 TCPUDP 测试工具配置

PC1 通过无线连接上"无线路由器",打开 TCPUDP 测试工具,创建一个 TCP 连接,具体设置如下:

点击"创建连接"类型选择"TCP",目标 IP:192.168.1.108(此例是采用自动获取 IP)端口: 8899。

4.2.6 数据透传

TCPUDP 测试工具创建连接完成后,点击"连接"按钮,在发送区里面输入要发送的数据,如"Hi-flying hf-all Test 0123abc"。在 COM 连接情况下,即可进行数据传输测试,如下图所示,在 TCPUCP 测试工具界面上点击"发送",已编辑好的数据就可以直接透传到 COM 口,同时,在 COM 口工具上输入内容,即可直接透传到 TCPUCP 测试工具界面的接收区,如"Hi-flying hf-all Test 0123abc"。

▶ TCP&UDP测试工具	- [192.168.1.108.8899]	1 22						
操作(<u>O</u>) 查看(<u>V</u>)	窗口(<u>W</u>) 帮助(<u>H</u>) Language	×						
HF	L海汉枫电子科技有限公司 Shanghai High-Flying Electronics Technology Co., Ltd							
🗄 실 创建连接 🔕 创建)	服务器 逖 启动服务器 😕 😧 🕃 连接 🐲 🥸 全部断开 💥 删除 🎇 🔟 💈 💂							
192.168.1.108:	8899	4 Þ ×						
目标IP 192.168.1.108 目标端口 ⁸⁸⁹⁹	发送区 □ 自动发送 每隔 100 ms 发送 停止 □ 按十六进制 发送文件 □ 发送接收到的数据 清空 选项 广播包发送选项							
日初端口 00993 指定本地端口 4001 类型 TCP 回 1 「自动连接 每隔 5 「這接上后自动发送 每隔 5 断开连接 计数 发送 58 接收 44	Hi-flying HF-All Test 0123abc Image: COM1-57600 - SecureCRT 文件(D) 编辑(D) 查看(V) 选项(Q) 传输(D) 脚本(S) I具(L) 帮助(H) 1mage: Com1-57600 AT+HMODE +ok=5TA AT+WANN +ok=DHCP,192.168.1.108,255.255.0,192.168.1.1 AT+WANN +ok=DHCP,192.168.1.108,255.255.0,192.168.1.1 AT+WANN +ok=DHCP,192.168.1.108,255.255.0,192.168.1.1 AT+ENTM +ok Hi-flying HF-All Test 0123abc							
	 	▼ 数字						
	发送速度 がいる Serial CONT 10, 50 101, 50% V1100 人当	st in						

备注:

1. 采用 "SecureCRT" 串口工具, COM 口连接成功后, 前面会有绿色 " | " 标志, 如

· Fluiss in, 如果为红色,则表示 COM 口未连接。

- 2. 串口透传时,"SecureCRT"串口工具中输入的信息不会显示出来,直接透传到"TCPUCP 测试工具界面"的接收区。
- 3. 如果采用 "SecureCRT" 串口工具已输入 "+++" 进入命令模式,可在串口工具中输入 "AT+ENTM" 回车进入透传模式,或者直接 Reset 后也默认进入透传模式。
- 4. TCPUDP 测试工具中的目标 IP 地址请填入模块从无线路由器得到的 IP 地址,可通过"AT+WANN"查看。

© Copyright High-Flying, May, 2011

The information disclosed herein is proprietary to High-Flying and is not to be used by or disclosed to unauthorized persons without the written consent of High-Flying. The recipient of this document shall respect the security status of the information.

The master of this document is stored on an electronic database and is "write-protected" and may be altered only by authorized persons at High-Flying. Viewing of the master document electronically on electronic database ensures access to the current issue. Any other copies must be regarded as uncontrolled copies.