HF2111 GPRS 串口服务器用户手册 V1.4



产品特点

- > 四频 全球通用(850/900/1800/1900MHz);
- > 支持 GSM/GPRS 网络,支持 2G/3G/4G 移动联通 SIM 卡;
- ➢ 支持最多 3 路 TCP/UDP 连接
- > 支持多种工作模式,方便用户灵活使用(数据透传模式/AT 指令模式);
- > 可选择外接 SIM 卡或者内置软件 SIM 卡。
- > 支持 RS232/RS422/RS485 转 GPRS 数据通讯接口
- ▶ 尺寸:95 x 65 x 25mm
- ▶ 宽电压 5~36VDC 供电

₩₽Ŵ

| | ~ |
|---------|-----|
| 1/T | •)) |
| πr | |

| 图. 表 | |
|---------|----------------------|
| 1 | 产品概述 |
| | 1.1 产品基本参数6 |
| | 1.2 硬件介绍 |
| | 1.2.1 接口定义9 |
| | 1.2.2 RS232 接口说明9 |
| | 1.2.3 RS485 接口说明10 |
| | 1.2.4 RS422 接口说明 10 |
| | 1.2.5 机械尺寸 |
| | 1.2.6 产品编号 |
| | 1.2.7 包装信息 |
| 2 | 功能描述13 |
| | 2.1 无线组网 |
| | 2.2 工作模式13 |
| | 2.2.1 支持单路和多路连接方式13 |
| 3 | IOTSerialTool 配置软件14 |
| | 3.1 软件说明 |
| | 3.2 工具界面说明14 |
| | 3.3 工具操作说明14 |
| 4 | AT 指令说明 |
| | 4.1 AT 指令说明 |
| | |
| | 4.1.1 产品运行模式配置 |
| | 4.1.2 从透传模式切换到命令模式16 |
| | 4.2 AI+指令集慨还17 |
| | 4.2.1 命令格式 |
| | 4.2.2 指令集19 |

| 4.2.2.1 | AT+E |
|----------|------------------|
| 4.2.2.2 | AT+ENTM |
| 4.2.2.3 | AT+VER |
| 4.2.2.4 | AT+APPVER |
| 4.2.2.5 | AT+RELD |
| 4.2.2.6 | AT+Z21 |
| 4.2.2.7 | AT+CFGTF21 |
| 4.2.2.8 | AT+FCLR |
| 4.2.2.9 | AT+H |
| 4.2.2.10 | AT+UART 22 |
| 4.2.2.11 | AT+UARTINTERVAL |
| 4.2.2.12 | AT+UARTTYPE22 |
| 4.2.2.13 | AT+USERHEAD23 |
| 4.2.2.14 | AT+SOCKA |
| 4.2.2.15 | AT+SOCKB |
| 4.2.2.16 | AT+SOCKC24 |
| 4.2.2.17 | AT+TCPALK |
| 4.2.2.18 | AT+TCPBLK25 |
| 4.2.2.19 | AT+TCPCLK25 |
| 4.2.2.20 | AT+SOCKANUM25 |
| 4.2.2.21 | AT+SOCKBNUM25 |
| 4.2.2.22 | AT+SOCKCNUM25 |
| 4.2.2.23 | AT+WANN |
| 4.2.2.24 | AT+GETIP |
| 4.2.2.25 | AT+HEART |
| 4.2.2.26 | AT+UPGRADE26 |
| 4.2.2.27 | AT+GVER |
| 4.2.2.28 | AT+CCID |
| 4.2.2.29 | AT+CIMI |
| 4.2.2.30 | AT+CGSN |
| 4.2.2.31 | AT+GSLQ |
| 4.2.2.32 | AT+LOGIN |
| 4.2.2.33 | AT+MODBUSPROTO28 |
| 4.2.2.34 | AT+SCRIPTUART |

| | | 4.2.2.35 AT+MOVESCRIPT | 28 |
|----|-------|---------------------------|----|
| 5 | 测试 | 案例 | 30 |
| | 5.1 | 使用 SOCKA 连接远程服务器 | 30 |
| | 5.2 | 使用短信配置服务器参数 | 31 |
| | 5.3 | 使用短信发送升级链接,远程升级 HF2111 固件 | 32 |
| | 5.4 | 使用短信发送升级链接,远程升级 HIS 脚本 | 32 |
| | 5.5 | 使用 IOTSerialTools 设置工作参数 | 33 |
| 附氢 | ₹A: 汉 | 又枫联系方式 | |



图

| Figure 1. | HF2111 产品接口图 | 8 |
|------------|-------------------|------|
| Figure 2. | DB9 公头引脚 | 9 |
| Figure 3. | HF2111 RS422 接线图 | . 10 |
| Figure 4. | HF2111 机械尺寸 | . 11 |
| Figure 5. | HF2111 内部 PCBA 图 | . 11 |
| Figure 6. | HF2111 PCBA 机械尺寸 | . 12 |
| Figure 7. | HF2111 产品编号定义 | . 12 |
| Figure 8. | GPRS 无线组网 | . 13 |
| Figure 9. | HF2111 缺省 UART 参数 | . 16 |
| Figure 10. | 从透传模式切换到命令模式 | . 17 |
| Figure 11. | "AT+H"列出所有指令示意图 | . 17 |

表

| Table1. | HF2111 基本参数 | 6 |
|---------|-------------|----|
| Table2. | HF2111 外部接口 | 9 |
| Table3. | RS232 接口 | 9 |
| Table4. | 错误码列表 | 18 |
| Table5. | AT+指令列表 | 19 |

修改记录:

| 2016-12-29 | V1.0 初稿. |
|------------|---|
| 2017-01-19 | V1.1 更新 PC 配置软件 IOTSerialTool 配置软件 |
| 2017-02-10 | V1.2 更新产品外观,调整电源输入标识 |
| 2017-03-20 | V1.3 增加了注册包功能及其配置指令 AT+LOGIN |
| 2017-12-18 | V1.4 支持出厂配置, HIS 脚本, modbus 转 TCP, 自定义帧头等 |



1 产品概述

1.1 产品基本参数

| | 项目 | 指标 |
|------|-----------------------|------------------------------|
| | 标准 | GSM/GPRS |
| | 速率 | 85.6Kbps(DL,UL) |
| | 频段 | 850/900/1800/1900MHz |
| | Multi-Slot Class | GPRS Class 12 |
| | Terminal Device Class | Class B |
| | 编码方式 | CS1 , CS2 , CS3 , CS4 |
| 无线参数 | | GSM850/GSM900: Class 4(2W) |
| | 取八区初初宁 | DCS1800/PCS1900: Class 1(1W) |
| | 应用方式 | AT 指令集 |
| | 网络协议 | TCP/UDP |
| | 网络连接数 | 3 |
| | SIM 卡 | 1.8V/3V |
| | 天线接口 | SMA(母头,50Ω) |
| | | 1 RS232/RS422/RS485 |
| | 数据接口 | RS232:沉金公头 DB9 接头 |
| | | RS485/RS422:5.08mm 接线端子 |
| | 数据位 | 5 , 6 , 7 , 8 |
| 硬件参数 | 停止位 | 1,2 |
| | 校验位 | None , Even , Odd |
| | 波特率 | 1200bps ~ 115.2Kbps |
| | 流控 | RTS/CTS |
| | 缓存 | 1K |
| | 尺寸 | 95 x 65 x 25 mm |
| | 工作温度 | -40 ~ 85°C |

Table1. HF2111 基本参数



| | 保存环境 | -45 ~ 105°C , |
|-------|------|-----------------------------|
| | | 5 ~ 95% RH |
| | 输入电压 | DC 5~36V |
| | 工作电流 | ~ 400mA |
| | 功耗 | <2W |
| ta (H | 保修期 | 2年 |
| 央他 | 配件 | 5V/1A 电源, 公对母串口线, GPRS 吸盘天线 |

₩F

1.2 硬件介绍





1.2.1 接口定义

| 功能 | 名称 | 描述 |
|---------|----------------|-------------------------------|
| 外部接口 | | RS232 串口,和 RS422/RS485 接口三个中只 |
| | N3232 | 能选一个进行通讯,不支持同时使用 |
| | RS422/RS485 | RS422/RS485 串口 |
| | SIM Card | SIM 卡插糟 |
| | DC Input | 直流 5~36V 输入 |
| | Earth | 接保护地 |
| | Antenna | SMA 天线接口 |
| LED 指示灯 | Power | 3.3V 电源指示 |
| | NET | 灯亮:任意 Socket 通道 TCP 已连接到服务器 |
| | | 灯灭:Socket 通道 TCP 未连接到服务器 |
| | Activo | 串口数据接收指示灯 |
| | Active | 本设备收到串口数据时闪烁 |
| 按钮 | Reset | 短按恢复出厂设置 |
| 拨码开关 | Protect/Reload | 功能保留,默认拨到H。 |

Table2. HF2111 外部接口

1.2.2 RS232 接口说明

本设备的串口为公口(针),RS232电平(可直接与PC串口相连),引脚顺序与PC 的COM口一致,与PC相连时请使用交叉线(2-3交叉,7-8交叉,5-5直连,7-8可以不 接),相关定义如下图。



Figure 2. DB9 公头引脚

Table3. RS232 接口

| 引脚序号 | 网络名 | 描述 |
|------|-----|--------------|
| 2 | RXD | Receive Data |
| 3 | TXD | Send Data |

₩₽Ŵ



| 引脚序号 | 网络名 | 描述 |
|------|-----|-----------------|
| 5 | GND | GND |
| 7 | RTS | Request to Send |
| 8 | CTS | Clear to Send |

1.2.3 RS485 接口说明

RS485有引出线分别是A(data+)和B(data-),和设备RS485连接时A(+)接A(+),B(-)接B(-)。

本产品可以带32个终端485设备,特殊型号可以带255个终端485设备。最长通信距 离1200米。485终端电阻为120欧姆,一般在超过300米的布线的时候才有必须使用终端 电阻。注意布线时,A+和B-必须是一对铰在一起的双绞线,以减少信号干扰。

1.2.4 RS422 接口说明

RS422有引出线分别是T+/T-/R+/R-,和设备RS422连接时采用交叉方式连接,详细如下表。

| 名称 | 描述 |
|-----|----------------|
| TX+ | Transfer Data+ |
| TX- | Transfer Data- |
| RX+ | Receive Data+ |
| RX- | Receive Data- |



Figure 3. HF2111 RS422接线图

1.2.5 机械尺寸

HF2111 设备的物理尺寸如下:







Figure 5. HF2111 内部 PCBA 图







1.2.6 产品编号

根据客户的需求, HF2111 产品可以提供不同的配置的产品, 具体产品编号如下:



Figure 7. HF2111 产品编号定义

- 1.2.7 包装信息
 - 1 * HF2111
 - 1 * 5V/1A 电源
 - 1*公头转母头串口线
 - 1 * GPRS 吸盘天线

₩₽Ŵ

2 功能描述

2.1无线组网

产品连接串口设备与 GPRS 网络,通过公网与远端的服务器通信。采用内建的 TCP/IP 协议栈,通过 UDP/TCP 接入服务器,实现远程控制、监控等操作。





2.2工作模式

2.2.1 支持单路和多路连接方式

单路连接方式:只建立单一连接(UDP/TCP); 多路连接方式:可以建立多达3条连接(UDP/TCP,AT+SOCKA,AT+SOCKB, AT+SOCKC命令设置); 注意:

发送给设备的串口数据推荐间隔1000ms以上,否则会有丢数据情况。



3 IOTSerialTool 配置软件

3.1软件说明

IOTSerialTool 工具用于配置汉枫 HF-G200/DTU-G101/HF2111 产品,通过串口 RS232/RS485 接口方便的对产品进行参数修改、配置、升级等操作(工具实际是利 用下一章节的 AT 指令过程进行交互和修改。

| 3 | .2 | I | 貝 | 界 | 面 | 说 | 明 |
|---|----|---|---|---|---|---|---|
|---|----|---|---|---|---|---|---|

| ☑ IOT串□工具 V1.2 | | — |
|--|----------------------------|--------------------|
| 计算机串口参数 | 设备参数 | |
| | □□●□●● | SocketA 参数 |
| 串口号: COM5 ▼ 刷新 | 波特率: 115200 🔻 | 工作模式: None ▼ 端口: 0 |
| 波特率: 115200 💌 | 数据位: 8 ▼ | IP/域名: |
| 数据位: 8 🔻 | 校验位: None ▼ | 模式: LONG 🗸 |
| 校验位: None ▼ | 停止位: 1 💌 | - SocketB 会物 |
| | - CINA | |
| 停止位: 1 | CIN4L 450011523777050 | |
| | 400011023777008 | IP/域名: 心跳设置 |
| 关闭串口 | CGSN: 89860116733101157970 | 模式: [心跳时间: 0 |
| 读设备参数 清除数据 | 链接状态: | 小跳数据: |
| | 信号强度: 0 | SocketC 参数 |
| | 网络IP | 工作模式: |
| 设留主户 同纵设且 | P35810 | IP/域名: 确定 确定 |
| 恢复出厂设置 | 剧新 | 设备升级 |
| 确认设置 | 19201 | 模式: 关闭 关闭 |
| RUN COLLA | | |
| 操作记录 | | |
| 12017-01-19 15:37ISEND:4T+CIM | | |
| [2017-01-19 15:37]RECV:+ok=46001162377 | 7068 | |
| [2017-01-19 15:37]SEND:AT+CCID [2017-01-19 15:37]BECV:+ok=89860116733 | 101157970 | |
| [2017-01-19 15:37]SEND:AT+GSLQ | 10113/3/0 | |
| [2017-01-19 15:37]RECV:+ok=Waiting GPRS | initialization | |
| | | |
| | | 清 际 |

3.3工具操作说明

▶ 点击 IOTSerialTool 打开软件

| files | 2016/12/13 14:56 | 文件夹 | |
|---------------------|------------------|---------------------|--------|
| , lib | 2016/12/29 16:38 | 文件夹 | |
| res | 2016/12/29 16:38 | 文件夹 | |
| IOTSerialTool.bat | 2016/11/30 15:37 | Windows 批处理 | 1 KB |
| 🗟 IOTSerialTool.exe | 2016/11/25 16:11 | 应用程序 | 260 KB |
| 🔬 IOTSerialTool.jar | 2017/1/17 15:29 | Executable Jar File | 117 KB |
| 💈 IOTSerialTool.vbs | 2016/11/25 16:01 | VBScript Script | 1 KB |
| 🖆 ISJDK32bit.jar | 2016/11/30 15:24 | Executable Jar File | 1 KB |
| readme.txt | 2016/12/30 13:21 | 文本文档 | 1 KB |

> 设置相关串口参数,并打开串口(设备默认串口波特率115200,8,N,1)

- > 点击【读设备参数】,在操作记录栏可以看到工具和设备之间交互的 AT 指令,读取完毕 后界面显示实际设备的工作参数。
- > 选择对应参数进行修改,并点击【确认设置】使得设置生效,点击【设备重启】后产品 按新参数运行.
- > 读取第二个设备的时候可以清除数据后再点读设备参数刷新一下。

IOT串□工具 V1.2

| #□号: COM4 ▼ 周新 波特率: 115200 ▼ 波特本: 115200 ▼ 波特本: 115200 ▼ 数据位: 8 ● 1 ● | 计算机串口参数 | ┌设备参数 | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| #□号: COM4 ● 刷新 波特率: 115200 ● 新 数据位: 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | | 串口参数 | SocketA 参数 |
| 波蒂率: 115200 ▼ 数据位: 8 ▼ P/域名: 様式: IONG ▼ 数据位: 8 ▼ 様式: IONG ▼ 検出位: 1 ● ● ● ● 「 1 ● ● ● ● 「 50cket8 参数 □ ● ● 「 ★ ● ● ● 「 ● ● ● ● 「 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 串口号: COM4 ▼ 刷新 | 波特率: 115200 💌 | 工作模式: None ▼ 端口: 0 |
| 数据位: 8 ● 体验位: None ● 作位: 1 ● 作位: 1 ● 作位: 1 ● 作位: 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 波特率: 115200 💌 | 数据位: 8 💌 | IP/域名: |
| 校验位: None 「中止位: 1 「 「 作止位: 1 「 「 「 代提工 「 「 代提工 「 「 代提工 「 代提工 「 「 代提工 「 保護状态: 「 「 保護、 」 「 化度工 に し 「 化 の 」 の に し の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の の に の の の に の | 数据位: 8 💌 | 校验位: None ▼ | 模式: LONG V |
| 停止位: 1 ● GSN: 8986011623777068 「方田市 (日本) (日本) (日本) (日本) 「皮管重度」 0 (日本) (日本) (日本) 「皮管重度」 0 (日本) (日本) (日本) (日本) 「皮管重度」 0 (日本) | 校验位: None ▼ | 停止位: 1 | SocketB 参数 |
| | 停止位: 1 | SIM卡参数 | 工作模式: None |
| | | CIAN: 460011623777068 | IP/域名: |
| | 关闭串口 | CGSN: 89860116733101157970 | 模式: LONG 🔻 |
| (信号强度: 0 | 读设备参数 清除数据 | 链接状态: | |
| 设备重启 高级设置 「作模式: None 「 端L1: 0 「你复出厂设置 刷新 「 「「模式: None ▼ 端L1: 0 「「「換式: 「 「」」」」 「 」」」 「 」」」 「 」」」 1 | | 信号强度: 0 | SocketC 参致 |
| N/公置 IP/地名: 确认设置 現新 現式: LONG 操作记录 (現式: LONG 量作记录 (現式: LONG 量作记录 (現式: LONG 2017-01-19 14:54JSEND:AT+CIMI (目) (目) (2017-01-19 14:54JSEND:AT+CCID (1) (1) (2017-01-19 14:54JRECV:+ok=89860116733101157970 (2) (1) (1) (2017-01-19 14:54JRECV:+ok=Waiting GPRS initialization (1) (1) | 设备重启 高级设置 | 网络 2: | 工作模式: None 黃二 端口: 0 |
| 恢复出了设置 刷新 模式: LONG 操作记录 星作记录 星(1)2017-01-19 14:54]SEND:AT+CIMI [2017-01-19 14:54]SEND:AT+CIMI | | | IP/域名: |
| 集作记录 [2017-01-19 14:54]SEND:AT+CIMI [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=460011623777068 [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=89860116733101157970 [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=89860116733101157970 [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=Waiting GPRS initialization | 恢复出厂设置 | 刷新 | 模式: LONG 💌 |
| 集作记录 [2017-01-19 14:54]SEND:AT+CIMI [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=460011623777068 [2017-01-19 14:54]SEND:AT+CCID [2017-01-19 14:54]SEND:AT+CSLQ [2017-01-19 14:54]SEND:AT+CSLQ [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=Waiting GPRS initialization ▼ * | WINNEL | | |
| 2[2017-01-19 14:54]SEND:AT+CIMI [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=460011623777068 [2017-01-19 14:54]SEND:AT+CCID [2017-01-19 14:54]SEND:AT+GSLQ [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=89860116733101157970 [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=Waiting GPRS initialization | 操作记录 | | |
| [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=460011623777068 [2017-01-19 14:54]SEND:AT+CCID [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=89860116733101157970 [2017-01-19 14:54]SEND:AT+GSLQ [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=Waiting GPRS initialization | [2017-01-19 14:54]SEND:AT+CIMI | | A |
| [2017-01-19 14:54]SEND:AT+CCID [2017-01-19 14:54]SEND:AT+GsLQ [2017-01-19 14:54]SECV:+ok=98960116733101157970 [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=Waiting GPRS initialization | [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=460011623 | 777068 | |
| [2017-01-19 14:54]SEND:AT+GSLQ [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=Waiting GPRS initialization ▼ | [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=898601167 | 33101157970 | |
| [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=Waiting GPRS initialization | [2017-01-19 14:54]SEND:AT+GSLQ | | |
| | [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=Waiting GP | RS initialization | |
| | 1 | | |

▶ 点击【高级设置】可以选择设置心跳包功能选择对应参数进行修改。

| ▶ 点击设备升级,可以加载 | (新固件进行升级操作(固件可联系汉枫技术支持获取)) | |
|---------------|------------------------------|-------|
| ▲ 高级设置 × | ▲ 升级 | × - [|
| 心跳设置 | 备 : | |
| 心跳时间: 0 | ■ 升级文件: | |
| 心跳数据: | 2 0% | |
| | だ | |
| 设备升级 关闭 关闭 | | |
| | CIMI: 460011623777068 IP/域名: | |

15/34

 \Box \times



4 AT 指令说明

4.1AT 指令说明

4.1.1 产品运行模式配置

HF2111 上电后,进入默认的模式即透传模式,用户可以通过串口命令把产品切换到命令行模式。产品的缺省 UART 口参数配置如下:

| 串行选项 | | | |
|---|--------------|--|--|
| 端口(Q): 波特率(B): 数据位(Q): 奇偶校验(A): 停止位(S): | COM8 | 流控 DIR/DSR RTS/CTS <u>X</u> ON/XOFF | |
| 串行中断长度 | (S): 100 🚔 寮 | 渺 | |

Figure 9. HF2111 缺省 UART 参数

在命令行模式下,用户可以通过 AT+指令利用 UART 口对产品进行设置。 <说明>: AT 命令调试工具推荐使用 SecureCRT 软件工具,用户可以在本公司网站下载获得,以 下介绍均使用 SecureCRT 工具。

4.1.2 从透传模式切换到命令模式

从透传模式切换到命令模式分2个步骤:

- ➢ 在串口上输入"+++",产品在收到"+++"后会返回一个确认码"a";
- > 在串口上输入确认码"a",产品收到确认码后,返回"+ok"确认,进入命令模式;

| Serial-COI3 - SecureCRI | |
|--|------|
| 文件 ② 编辑 ② 查看 ② 选项 ④ 传输 ③ 脚本 ③ 工具 ④ 帮助 例 | |
| 13 13 L 43 X = 1 12 H L 5 5 4 K 14 0 H . | |
| Serial-COM3 | |
| a+ok | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 就绪 Serial: COM3 3, 1 26行, 90列 VT100 5 | 大写数字 |

Figure 10. 从透传模式切换到命令模式

<说明>:

在输入"+++"和确认码"a"时,串口没有回显,如上图所示。

输入"+++"和"a"需要在一定时间内完成,以减少正常工作时误进入命令模式的概率。具体要求如下:



在命令模式下,可以通过 UART 口下 AT+指令对产品进行设置或查询,以及重启等操作,也可以通过 AT+指令回到透传模式。AT+指令具体见下一章节。

4.2AT+指令集概述

AT+指令可以直接通过超级终端等串口调试程序进行输入,也可以通过编程输入。如下图所示,通过 SecureCRT 工具,AT+H 是一条帮助指令,列出所有的指令及说明。

```
AT+H
    AT+: NoNE command, reply "+ok".
AT+E: Echo ON/Off, to turn on/off command line echo function.
    AT+Z: Reset the Module.
    AT+VER: Get application version.
     AT+APPVER: Show application version.
     AT+SOCKA: Set/Get SOCKA parameter.
    AT+SOCKB: Set/Get SOCKB parameter.
AT+SOCKC: Set/Get SOCKC parameter.
AT+GSLQ: Get Link Quality of the Module.
AT+RELD: Reload the default setting and reboot.
    AT+UPGRADE:Use uart0 upgrade firmware.
    AT+GWMID:Write module MID.
    AT+GRMID:Read module MID.
    AT+TCPALK: Show Under the long connection of network status.
    AT+TCPBLK: Show Under the long connection of network status.
AT+TCPCLK: Show Under the long connection of network status.
    AT+SOCKANUM: Show SOCKA total number of sending and receiving data.
AT+SOCKENUM: Show SOCKE total number of sending and receiving data.
AT+SOCKCNUM: Show SOCKC total number of sending and receiving data.
    AT+TIME: Set/Get time.
    AT+GVER: Show GPRS module software version number.
    AT+GCID: Show SIM card unique identification number.
    AT+CNUM: Show query the machine number.
AT+WANN: Show the IP address of the connection after the GPRS module.
    AT+GETIP: A domain name IP query.
AT+UART: Set/Get the UARTO/UART1 Parameters.
    AT+NDBGL:set/get debug level
AT+SMD5=len: Software md5.
    AT+H:show help
```

+ok

Figure 11. " AT+H" 列出所有指令示意图

4.2.1命令格式

AT+指令采用基于 ASCII 码的命令行,指令的格式如下:

- ▶ 格式说明
 - < >: 表示必须包含的部分





- []: 表示可选的部分
- 命令消息

AT+<CMD>[op][para-1,para-2,para-3,para-4...]<CR>

- AT+:命令消息前缀;
- CMD:指令字符串;
- [op] :指令操作符,指定是参数设置或查询;
 - ◆ "=" :表示参数设置
 - ◆ "NULL" : 表示查询
- [para-n] :参数设置时的输入,如查询则不需要;
- <CR>: 结束符,回车,ASCII码0x0a或0x0d;

<说明>:

输入命令时, "AT+<CMD>"字符自动回显成大写,参数部分保持不变。

▶ 响应消息

+<RSP>[op] [para-1,para-2,para-3,para-4...]<CR><LF><CR><LF>

- +:响应消息前缀;
- RSP:响应字符串,包括:
 - ◆ "ok" : 表示成功
 - ♦ "ERR:表示失败
- [op] :=
- [para-n]:查询时返回参数或出错时错误码
- <CR>: ASCII 码 0x0d;
- <LF>:ASCII 码 0x0a;
- ▶ 错误码

Table4. 错误码列表

| 错误码 | 说明 |
|-----|---------|
| -1 | 无效的命令格式 |
| -2 | 无效的命令 |
| -3 | 无效的操作符 |
| -4 | 无效的参数 |
| -5 | 操作不允许 |

4.2.2指令集

Table5. AT+指令列表

| 指令 | 描述 | | |
|---------------|--------------------------|--|--|
| <null></null> | 空指令 | | |
| 管理指令 | 管理指令 | | |
| E | 打开/关闭回显功能 | | |
| ENTM | 进入透传模式 | | |
| VER | 查询应用软件版本 | | |
| APPVER | 查询定制软件版本号 | | |
| RELD | 恢复出厂设置 | | |
| Z | 重启产品 | | |
| CFGTF | 保存当前配置为出厂配置参数 | | |
| FCLR | 清空出厂配置 | | |
| Н | 帮助指令 | | |
| UART 指令 | | | |
| UART | 设置/查询串口参数 | | |
| UARTINTERVAL | 设置/查询串口0接收数据时两帧时间间隔 | | |
| UARTTYPE | 设置/查询串口类型 | | |
| USERHEAD | 设置/查询在透传数据前增加自定义帧头 | | |
| 网络协议指令 | | | |
| SOCKA | 设置/查询 SOCK A 网络协议参数 | | |
| TCPALK | 查询 SOCK A 链接是否已建链 | | |
| SOCKANUM | 查询 SOCK A 发送/接收字节数 | | |
| SOCKB | 设置/查询 SOCK B 网络协议参数 | | |
| TCPBLK | 查询 SOCK B 链接是否已建链 | | |
| SOCKBNUM | 查询 SOCK B 发送/接收字节数 | | |
| SOCKC | 设置/查询 SOCK C 网络协议参数 | | |
| TCPCLK | 查询 SOCK C 链接是否已建链 | | |
| SOCKCNUM | 查询 SOCK C 发送/接收字节数 | | |
| WANN | 查询 GPRS 注册网络后的 IP 地址 | | |
| GETIP | 查询指定域名的 IP 地址 | | |
| HEART | 设置/查询心跳参数 | | |
| LOGIN | 设置/查询注册包参数 | | |
| MODBUSPROT | 设置/查询 MODBUS 转 TCP 传输功能。 | | |
| 0 | | | |



| 指令 | 描述 |
|------------|----------------|
| 升级指令 | |
| UPGRADE | 串口升级固件 |
| GPRS 指令 | |
| GSLQ | 查询无线信号强度 |
| GVER | 查询 GPRS 软件版本号 |
| CCID | 读取 SIM 卡唯一标识号 |
| CIMI | 读取 SIM 卡的 IMSI |
| CGSN | 读取数据通信设备的 IMEI |
| HIS 脚本指令 | |
| SCRIPTUART | 通过串口升级脚本 |
| MOVESCRIPT | 移除当前脚本 |

4.2.2.1 AT+E

- 功能:打开/关闭回显功能。
- 格式:
 - ◆ 设置

AT+E=<status><CR>

+ok<CR><LF><CR><LF>

- 参数:
 - ◆ status : 回显状态
 - ♦ on:打开回显
 - ♦ off: 关闭回显

产品从透传模式切换到命令模式时,默认回显功能打开,第一次输入AT+E后关闭回显功能,再次输入后打开回显功能,AT+E=on/off可直接设置回显功能。

4.2.2.2 AT+ENTM

- 功能:进入透传模式。
- 格式:

AT+ENTM<CR> +ok<CR><LF><CR><LF>

该命令正确执行后,模块从命令模式切换到透传模式。

4.2.2.3 AT+VER

- 功能:查询应用软件版本号。
- 格式:
 - AT+VER<CR>
 - +ok=<ver><CR><LF><CR><LF>
- 参数:





◆ ver: 产品的软件版本号。

4.2.2.4 AT+APPVER

- 功能:查询定制软件版本号。
- 格式:
 - AT+APPVER<CR>
 - +ok=<ver><CR><LF><CR><LF>
- 参数:
 - ◆ ver: 产品的定制软件版本号。

4.2.2.5 AT+RELD

- 功能:恢复出厂设置
- 格式
 - AT+RELD<CR>

+ok<CR><LF><CR><LF>

注: 该命令恢复产品的出厂设置, 改指令支持短信配置。

4.2.2.6 AT+Z

- 功能:重启产品。
- 格式:
- AT+Z<CR>

注: 该指令支持短信配置。

4.2.2.7 AT+CFGTF

- 功能:保存当前参数配置为出厂配置。
- 格式:

AT+CFGTF<CR>

+ok=F-Setting Saved<CR><LF><CR><LF>

注: 该指令支持短信配置。

4.2.2.8 AT+FCLR

- 功能:清空出厂配置。
- 格式:
 - AT+FCLR<CR>

+ok<CR><LF><CR><LF>

注: 该指令支持短信配置。

4.2.2.9 AT+H

- 功能:帮助指令。
- 格式: AT+H<CR> +ok=<command help><CR><LF><CR><LF>
- 参数:
 - ◆ command help: 命令帮助说明。

4.2.2.10 AT+UART

- 功能: 设置或查询串口操作,复位后设置生效。
- 格式:
 - ◆ 查询:

AT+UART<CR>

+ok=<baudrate,data_bits,stop_bit,parity,flowctrl><CR><LF>
◆ 设置:

AT+UART=<baudrate,data_bits,stop_bit,parity,flowctrl><CR> +ok<CR><LF><CR><LF>

- 参数:
 - ◆ baudrate: 波特率
 - ♦ 1200,1800,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200
 - ◆ data_bits:数据位
 - ♦ 8
 - ▶ stop_bits:停止位
 - ♦ 1,2
 - parity: 检验位
 - ♦ NONE (无检验位)
 - ♦ EVEN (偶检验)
 - ♦ ODD (奇检验)
 - ◆ flowctrl: 硬件流控(CTSRTS)
 - ◆ NFC: 无硬件流控
 - ◆ FC: 有硬件流控
- 注: 该指令支持短信配置。

4.2.2.11 AT+UARTINTERVAL

- 功能:设置/查询串口O接收数据时两帧时间间隔
- 格式:

```
◆ 查询:
```

AT+UARTINTERVAL<CR>

- +ok=<interval><CR>< LF ><CR>< LF >
 - ◆ 设置:

AT+UARTINTERVAL=<interval><CR>

+ok<CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数:
 - ◆ interval: 串口分包间隔时间, 默认 200ms

4.2.2.12 AT+UARTTYPE

- 功能:设置/查询串口类型
- 格式:
 - ◆ 杳谊:

AT+UARTTYPE<CR>

+ok=<type><CR>< LF ><CR>< LF >

♦ 设置:

AT+UARTTYPE=<type><CR>

+ok<CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数:
 - ◆ type: 串口类型
 RS485: 串口类型为 RS485, 默认值,半双工方式。



● RS232: 串口类型为 RS232 或者 RS422 时使用, 全双工。

4.2.2.13 AT+USERHEAD

- 功能:设置/查询在透传数据前增加自定义帧头
- 格式:

 查询:
 AT+USERHEAD<CR>
 +ok=<data_len><data><CR>< LF ><CR>< LF ><gata</p>
 +ok=None<CR><LF ><CR><LF >
 ↓ 设置:
 AT+USERHEAD=None<CR>或者

AT+USERHEAD=<data_len><data><CR> +ok=None<CR>< LF ><CR>< LF >或者 +ok=<data len><data><CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数:
 - ◆ data_len: 自定义帧头长度。
 - ◆ Data: 自定义帧头。如果是 16 进制数据, 需要在数据间加空格隔开。
- 注: 该指令支持短信配置。

4.2.2.14 AT+SOCKA

- 功能:设置/查询 SOCKA 网络协议参数,复位后设置生效。
- 格式:
 - ◆ 查询:

AT+SOCKA<CR>

- ▼ 以且: T·SOCKA_aprotoco
- AT+SOCKA=<protocol, port, IP, mode><CR> +ok<CR>< LF ><CR>< LF >
- 参数:
 - ◆ protocol: 协议类型, 包括:
 - ♦ NONE,清除设置的网络协议参数
 - ◆ TCP, 仅表示 TCP Client 方式
 - ◆ UDP, 仅表示 UDP Client 方式
 - port: 协议端口, 十进制数, 小于 65535:
 - ◆ IP: 目标 IP 地址, 支持域名
 - ◆ mode: 链接类型, 包括:
 - ♦ LONG,长链接。
 - ♦ SHORT,短链接。

注: 该指令支持短信配置。

4.2.2.15 AT+SOCKB

- 功能:设置/查询 SOCKB 网络协议参数,复位后设置生效。
- 格式:

◆ 查询:

```
AT+SOCKB<CR>
```

+ok=<protocol, port, IP, mode><CR>< LF ><CR>< LF > ◆ 设置:

AT+SOCKB=<protocol, port, IP, mode><CR>



+ok<CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数:
 - ◆ protocol: 协议类型,包括:
 - ♦ NONE,清除设置的网络协议参数。
 - ◆ TCP, 仅表示 TCP Client 方式
 - ♦ UDP, 仅表示 UDP Client 方式
 - ◆ port: 协议端口, 十进制数, 小于 65535:
 - ◆ IP:目标 IP 地址,支持域名
 - ♦ mode: 链接类型, 包括:
 - ◆ LONG,长链接。
 - ♦ SHORT,短链接。

设置协议类型为 UDP 时,参数 mode 不用填充;清除设置的网络协议参数时,只需设置 prococol 为 NONE。

注: 该指令支持短信配置。

4.2.2.16 AT+SOCKC

- 功能:设置/查询 SOCKC 网络协议参数,复位后设置生效。
- 格式:
 - ◆ 查询:

AT+SOCKC<CR>

+ok=<protocol, port, IP, mode><CR>< LF ><CR>< LF >

♦ 设置:

AT+SOCKC=<protocol, port, IP, mode><CR>

- +ok<CR>< LF ><CR>< LF >
- 参数:
 - ◆ protocol: 协议类型,包括:
 - ◆ NONE,清除设置的网络协议参数。
 - ◆ TCP, 仅表示 TCP Client 方式
 - ♦ UDP, 仅表示 UDP Client 方式
 - ◆ port: 协议端口, 十进制数, 小于 65535:
 - ◆ IP: 目标 IP 地址, 支持域名
 - ◆ mode: 链接类型, 包括:
 - ◆ LONG,长链接。
 - ♦ SHORT,短链接。

设置协议类型为 UDP 时,参数 mode 不用填充;清除设置的网络协议参数时,只需设置 prococol 为 NONE。

注: 该指令支持短信配置。

4.2.2.17 AT+TCPALK

■ 功能: 查询 SOCKA 连接状态

■ 格式:

AT+TCPALK<CR>

+ok=< state><CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数: ▲
 - state: SOCKA 连接状态,包括
 - on,已创建连接
 - off,未创建连接
 - query error, 查询出错



4.2.2.18 AT+TCPBLK

■ 功能: 查询 SOCKB 连接状态

■ 格式:

AT+TCPBLK<CR>

+ok=< state><CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数: ◆
 - state: SOCKB 连接状态,包括
 - on,已创建连接
 - off, 未创建连接
 - query error, 查询出错

4.2.2.19 AT+TCPCLK

- 功能: 查询 SOCKA 连接状态
- 格式:

AT+TCPCLK<CR>

+ok=< state><CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数:
 - state: SOCKC 连接状态,包括
 - on,已创建连接
 - off,未创建连接
 - query error, 查询出错

4.2.2.20 AT+SOCKANUM

- 功能: 查询 SOCKA 发送/接收字节数
- 格式:
- AT+SOCKANUM<CR>

+ok=<send_num recv_num><CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数:
 - ◆ send_num: socka 发送的总字节数
 - ◆ recv_num: socka 接收的总字节数

该指令用于查询 socka 建立后发送/接收的总字节数,产品重启后数值不保存。

4.2.2.21 AT+SOCKBNUM

- 功能: 查询 SOCKB 发送/接收字节数
- 格式:

AT+SOCKBNUM<CR>

+ok=<send_num recv_num><CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数:
 - ◆ send_num: sockb 发送的总字节数
 - ◆ recv_num: sockb 接收的总字节数

该指令用于查询 sockb 建立后发送/接收的总字节数,产品重启后数值不保存。

4.2.2.22 AT+SOCKCNUM

- 功能:查询 SOCKC 发送/接收字节数
- 格式:

AT+SOCKCNUM<CR>

+ok=<send_num recv_num><CR>< LF ><CR>< LF >



₩₽Ŵ

- 参数:
 - ◆ send_num: sockc 发送的总字节数
 - ◆ recv_num: sockc 接收的总字节数

该指令用于查询 sockc 建立后发送/接收的总字节数,产品重启后数值不保存。

4.2.2.23 AT+WANN

- 功能:查询 GPRS 注册网络后的 IP 地址。
- 格式:
 - ◆ 查询:

AT+WANN<CR>

+ok=<IP ><CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数:
 - ◆ IP: GPRS 产品注册网络后的 IP 地址
 - ◆ Waiting GPRS initialization: GPRS 正在初始化

4.2.2.24 AT+GETIP

- 功能:查询指定域名的 IP 地址。
- 格式:
 - ◆ 查询:

AT+GETIP<CR>

- +ok=<"domain_name" ><CR>< LF ><CR>< LF >
- 参数:
 - ◆ "domain_name": 需要查询 IP 地址的域名。

4.2.2.25 AT+HEART

- 功能:设置/查询心跳参数
- 格式:

查询:
AT+HEART<CR>
+ok=<beat_time, beat_datalen, beta_data><CR>< LF ><CR>< LF >
设置:
AT+HEART=<beat_time, beat_datalen, beta_data><CR>
+ok<CR>< LF ><CR>< LF >
功能取消设置:
AT+HEART=None<CR>
+ok<CR>< LF ><CR>< LF >
参数:
beat_time: 心跳间隔, 单位秒

- ◆ beat_datalen: 心跳长度
- ▶ beat_data: 心跳数据,最长 250 字节。16 进制数据需要以空格隔开,以便区 分字符串还是 16 进制数据。

注: 该指令支持短信配置, 默认无心跳。

4.2.2.26 AT+UPGRADE

- 功能:通过串口进行固件升级
- 格式:

AT+UPGRADE<CR>

+ok=<state ><CR>< LF ><CR>< LF >

₩₽Ŵ

- 参数:
 - state: start upgrade

使用 AT+UPGRADE 指令后,把工具切换到 115200 波特率下,在收到"Ready CCCCCC......." 后,选择 UPGRDE.bin 文件进行传输。

4.2.2.27 AT+GVER

- 功能:查询 GPRS 芯片软件版本。
- 格式:
 - ◆ 查询:
- AT+GVER<CR>

+ok=<version><CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数:
 - ◆ version: GPRS 芯片版本号。

4.2.2.28 AT+CCID

- 功能:读取 SIM 卡唯一标识号。
- 格式:
 - ◆ 查询:

AT+CCID<CR>

+ok=<sim_number><CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数:
 - ◆ Sim_number: SIM 卡唯一标识号。

4.2.2.29 AT+CIMI

- 功能:读取 SIM 卡的 IMSI。
 - 格式:
 - ♦ 查询:

AT+CIMI<CR>

- +ok=<imsi_string><CR>< LF ><CR>< LF >
- 参数:
 - ◆ imsi string: SIM 卡的 IMSI。

4.2.2.30 AT+CGSN

- 功能:读取数据通信设备的 IME I。
- 格式:
 - ◆ 查询:

AT+CGSN<CR>

- +ok=<cgsn_string><CR>< LF ><CR>< LF >
- 参数:
- Cgsn_string:数据通信设备的 IME I。

4.2.2.31 AT+GSLQ

- 功能:查询无线信号强度。
- 格式:

◆ 查询:

AT+GSLQ<CR>

+ok=<state,ret><CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数:
 - ◆ state: 信号强度说明,包括
 - Disconnected,未连接
 - Good, 信号质量较好
 - Normal, 信号质量一般
 - ▶ ret: 信号强度,范围是 0-31

4.2.2.32 AT+LOGIN

- 功能:设置/查询注册包参数。
- 格式:

◆ 查询:

AT+LOGIN<CR> +ok=<login_datalen><login_data><CR><LF><CR><LF> ◆ 设置: AT+LOGIN=<login_datalen>,<login_data><CR> +ok=<login_datalen><login_data><CR><LF><CR><LF><

- 参数:
 - ◆ login_datalen: 注册包数据长度。
- 注: 该指令支持短信配置。

4.2.2.33 AT+MODBUSPROTO

- 功能:设置/查询 MODBUS 转 TCP 协议开关。
- 格式:
 - ◆ 查询:

AT+MODBUSPROTO<CR>

+ok=<status><CR><LF><CR><LF>

◆ 设置:

AT+MODBUSPROTO=<status><CR> +ok=<status><CR><LF><CR><LF>

- 参数:
 - ◆ status: 启用 MODBUS 转 TCP 功能的开关。
 - on, 启用该功能。
 - Off,关闭该功能。

注: 该指令支持短信配置。

4.2.2.34 AT+SCRIPTUART

- 功能:通过串口下载 HIS 脚本文件
- 格式:
 - ◆ 设置:

AT+SCRIPTUART<CR>

- +ok=<status><CR><LF><CR><LF>
 - 参数:

status

使用 AT+SCRIPTUART 指令后,把工具切换到 115200 波特率下,在收到"Ready CCCCCC......."后,选择 UPGRDE.bin 文件进行传输。

4.2.2.35 AT+MOVESCRIPT

■ 功能:移除当前脚本。









5 测试案例

5.1使用 SOCKA 连接远程服务器

Step1:参考第3章节进入AT指令模式。

| 🕞 Serial-COM5 - SecureCRT | | | | | | - [|
|---|--|--------------------|--------------|--------|------------------|-----|
| <u>File E</u> dit <u>V</u> iew <u>O</u> ptions <u>T</u> ransfer <u>S</u> crip | Session Options - Serial-O | COM5 | | | | × |
| 19 90 G I 8 🔏 h 🛍 🔍 G 🕏 | <u>C</u> ategory | | | | | |
| Serial=COM5 | - Connection | Serial O | ptions | | | |
| a+ok | Logon Scripts Serial | Port: | COM5 | ~ | -Flow Control | |
| AT+VER | in Terminal | <u>B</u> aud rate: | 115200 | ~ | DTR/DSR | |
| +0K=V1.0.08 | Modes Emacs | <u>D</u> ata bits: | 8 | \sim | <u>x</u> on/xoff | |
| | Mapped Keys | P <u>a</u> rity: | None | | | |
| | Advanced Appearance Window Log File | Stop bits: | 1 ak [100 | | milliseconds | |
| | Printing Mdvanced Xmodem/Zmodem | 2 | | · | | |

Step2:设置服务器通讯参数后重启。如果服务器地址是汉枫测试服务器,服务器收 到任何数据都会回复发送端的协议,IP地址,端口,发送数据等(ASCI)

> AT+SOCKA=TCP,3006,nat1.iotworkshop.com,LONG +ok AT+Z

Step3:串口发送数据(ASCII码或者 HEX 都可以),并输出收到的服务器回复数据。

| AccessP 🔊 | ort - COM5(115 | 5200,N,8 | ,1) Opened | | | | | | — | | × |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------|----------------|----------|--------|
| <u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>)</u> | <u>/</u> iew <u>M</u> onitor | <u>T</u> ools | <u>Operation</u> | <u>H</u> elp | | | | | | | |
| ۲ | 3 | \$ | 2 | | | | | | | | |
| Terminal | Monitor | : | | | | | | | | | |
| 🔚 🗒 Hex | ab 🖾 🔛 | | | | | | | | | | |
| 0000000: | 54 43 50 3A 3 44 41 54 41 3 | 1 31 37 3A 70 02 | 7 2E 31 33 A 00 0D 0A | 36 2E 34 3 | 3 2E 31 33 | 38 3A 32 . | 34 37 35 32 02 | TCP:117.13 | | 1752 . | ~ |
| Send→ ○He | x 💿 Char | r I | Plain Text | ∨ Real | Time Send | Clear | Send DT | R RTS I | Max Size < 641 | KB | * |
| p | | | | | | | | <u> </u> | | | < > |
| Comm Status | CTS 1 | DSR | RING RI | SD (CD) | CTS Hold | DSR Hold | RLSD Hold | XOFF Hold | | | |
| Ready | | | | | | | Tx 5 | Rx 166 | COM5(1152 | 200,N,8, | 1) C 🔡 |

Notes :

若测试发现数据不通讯,可再次进入AT指令,输入AT+WANN和AT+TCPALK 查看一下网络连接状态。

```
AT+WANN
+ok=10.58.94.37
AT+TCPALK
+ok=on
```

5.2 使用短信配置服务器参数

Step1:发送AT+SOCKA 或者AT+SOCKB 或者AT+SOCKC 命令到设备号码设置通讯参数,如下图所示。

| 下午4:48 | | \$ \$ \$ \$ ml (| ● 25% |
|--------|------------------------------------|--------------------------|-------|
| < 861 | 064618711514 | C | (8) |
| | <u>40012,100.173.4</u> | <u>3.00</u> ,LONG | |
| 送达 | AT+SOCKA=TC <u>45612,180.</u> 4 | CP, <u>3.65,</u> LONG | |

Step2:设置服务器通讯参数成功后,收到如下短信【SOCKET参数设置成功】,若失败则会收到【SOCKET 配置参数有误!】

| 下午 | 4:48 | * | ∑ ? ul | 25% |
|----|--------------------------------|---|--------|-----|
| < | +86106461871151 4 北京 | 4 | ¢ | (8) |
| | SOCKET参数配置成功 | ! | | ţ |

Step3:发送AT+Z重启短信,让设置的新参数生效。

| 861064618711514 | C A |
|-----------------|------------------------|
| | 12-29 17:10 送达 AT+Z |



| 下午2:57 | 🖇 🖉 🛜 📶 💷 21% |
|--------------------------|---------------|
| < +861064618711514 北京 | 4 . A |
| 12-29 17:29 | |
| 模块将于一分钟后重启 | |

5.3使用短信发送升级链接,远程升级 HF2111 固件

如:编辑短信 AT+UPURL=http://node-

cn.iotworkshop.com/otadata/file/GPRS/HF2111/LPBS2W_UPGARDE.bin

| | AT+UPURL= |
|---------|-------------------------|
| | node-cn.iotworkshop.com |
| 开始升级! | |
| 文件下载完成, | 即将重启! |
| 升级已完成! | |
| | |

5.4使用短信发送升级链接,远程升级 HIS 脚本

如:编辑短信 AT+SCRIPTHTTP=http://nodecn.iotworkshop.com/otadata/file/GPRS/SCRIPT/LPB100_11j_1.05_20170704.bin

| | AT+SCRIPT | HTTP= |
|---------|------------------------|-------|
| | node-cn.iotworkshop.co | m 🧭 |
| 开始升级! | | |
| 文件下载完成, | 即将重启! | |
| 升级已完成! | | |

₩₽Ŵ

5.5使用 IOTSerialTools 设置工作参数

| 计算机中口参数 | 设备参数 | 1 |
|---|-------------------------|----------------------------|
| | - 中口参数 | SocketA 参数 |
| 甲□号: COM4 ▼ 刷新 | 波特室: 115200 | ▼ I作標式: None ▼ 満口: 0 |
| 波特密: 115200 | ▼ 数据位: 8 | IP/就貨: |
| 数11回位 : 8 | ▼ 校验位: None · | · 権式: LONG / · |
| 校验(2: None | ▼ 停止位: 1 | Corket8 ** |
| 倍止位。 1 | Ţ SIM-k参数 | I作模式: None ▼ 端口: 0 |
| 17 <u>1112</u> - | 460011623777068 | IP/28:8: |
| ×河中口 | CGSN: 89860136733101157 | 970 模式: ICING + |
| 法设备参数 清除数据 | | SocketC 参数 |
| (0574) ±5007 | | I作標式: None ▼ (端口: 0 |
| KEWE A | | IP/#12: |
| 确认设置 | 周新 | 楼式 EDNG: - |
| 操作记录 | | |
| 2017-01-19 14:54ISEND:AT+CIMI | | |
| [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=46001 | 1623777068 | |
| [2017-01-19 14:54]SEND:AT+CCID [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=89860 | 116733101157970 | |
| [2017-01-19 14:54]SEND:A1+GSLQ [2017-01-19 14:54]RECV:+ok=Waitin | ng GPRS initialization | = |
| Step 1 · 打开" IOTS | erialTool exe "妳件 | |
| Step 2:选择产品当间 | 前工作波特率, | |
| Step 3:打开串口 | | |
| | | |

- Step 4、点击【读取设备参数】等待工具读取参数。
- Step 5:设置 Socket A 通讯参数。
- Step 6:点击【确认设置】完成配置。
- Step 7:点击【设备重启】,使得产品按设定的新参数运行

₩₽Ŵ

附录 A: 汉枫联系方式

<结束>

[©] Copyright High-Flying, May, 2011

The information disclosed herein is proprietary to High-Flying and is not to be used by or disclosed to unauthorized persons without the written consent of High-Flying. The recipient of this document shall respect the security status of the information.

The master of this document is stored on an electronic database and is "write-protected" and may be altered only by authorized persons at High-Flying. Viewing of the master document electronically on electronic database ensures access to the current issue. Any other copies must be regarded as uncontrolled copies.