## Elfin-ECA10

# 配置精灵用户手册

#### V 1.0



产品特点

- ◆ 支持 802.15.1 BT5.0 无线标准,速率最高 2Mbps,采用 HF-BL300 核心模块
- ◆ 支持蓝牙方式快速配置小精灵系列通讯产品(EG10、EG11、EE10、EE11、EG40、EG41、
  EW10、EW11、EG45、EG46 等)
- ◆ 支持微信小程序,扫描即可进入配置
- ◇ 支持参数导入,可批量配置设备
- ◇ 内置 600mAH 电池,可持续配置并且给连接设备供电 2 小时
- ◇ 5VDC@1A 输入充电,输出最大 9VDC@1.5A
- ♦ 尺寸: 68.5 x 35 x 17.8mm



#### 目录

目录.			2
图			3
表			3
1.	产品概	述	4
	1.1.	概述	4
	1.2.	产品参数	4
2.	硬件介	绍	5
	2.1.	外观图	5
	2.2.	Elfin-ECA10 输入接口定义	6
	2.3.	Elfin-ECA10 输出接口定义	6
	2.4.	Elfin-ECA10 机械尺寸	7
3.	软件说	明	8
附录	A:联系	方式1	2

### 图

Figure 1.	Elfin-ECA 连接示意图	.4
Figure 2.	Elfin-ECA10 外观示意图	.5
Figure 3.	Elfin-ECA10 输入接口图	.6
Figure 4.	Elfin-ECA10 输出接口图	.6
Figure 5.	Elfin-ECA10 机械尺寸	.7

#### 表

Table1.	Elfin-ECA 产品技术参数	4
Table2.	Elfin-ECA10 管脚定义	3
Table3.	Elfin-ECA10 管脚定义	3

#### 历史记录

### 1.产品概述

#### 1.1. 概述

Elfin-ECA 产品用于配置小精灵 Elfin 系列通讯产品(EG10、EG11、EE10、EE11、EG41、 EW10、EW11、EG45、EG46 等)。

Elfin-ECA产品通过网线(需要使用直连线,常规网线都是直连线)与小精灵 Elfin 系列通讯产品直连,接线图如下,EEA10 的输入 RJ45 接口即为小精灵对应产品的接口。



Figure 1. Elfin-ECA 连接示意图

#### 1.2. 产品参数

Table1. Elfin-ECA 产品技术参数

分类	参数		
尺寸	68.5mm x 35mm x 17.8mm		
工作温度	-40 ~ 85°		
保存环境	-45~105°C, 5~95% RH(无凝水)		
充电电压	5VDC@1A		
输出电压	Max: 9VDC@1.5A		
电池容量	600mAH,可工作约 2 小时		

### 2.硬件介绍

Elfin-ECA10 是串口设备联网功能的蜂窝网解决方案,通过蜂窝网进行数据传输,使得产品整合非常容易,本产品符合 EMC Class B 安全等级,可以通过各个国家相关的认证测试。

#### 2.1. 外观图



Figure 2. Elfin-ECA10 外观示意图

#### 2.2. Elfin-ECA10 输入接口定义



Figure 3. Elfin-ECA10 输入接口图

Table2. Elfin-ECA10 管脚定义

描述	说明
OFF	关闭电源
ON	打开电源,配置精灵正常工作
485	RS485 方式,用于连接 RS485 通讯方式的小精灵产品,EG11、EE11、EG41、 EW11、EG46 等
232	RS232 方式,用于连接 RS232 通讯方式的小精灵产品,EG10、EE10、EG40、 EW10、EG45 等
USB	1、充电输入口 2、串口,一般用于升级配置精灵的固件

#### 2.3. Elfin-ECA10 输出接口定义



Figure 4. Elfin-ECA10 输出接口图

Table3. Elfin-ECA10 管脚定义

管脚	描述	说明
1~8	输出信号	网线与小精灵通讯产品直连



管脚	描述	说明
	橙色灯	亮: 充电中
	绿色灯	亮:输出正常

#### 2.4. Elfin-ECA10 机械尺寸

Elfin-ECA10 模块的尺寸如下定义(单位: mm)。



Figure 5. Elfin-ECA10 机械尺寸



# 3. 软件说明

硬件连接如下图。



开关拨到 ON,开启工作,485 和 232 选项根据所连接的小精灵产品做对应的选择。



打开微信,扫描如下二维码,进入配置精灵小程序。



点击对应的配置精灵产品(Elfin\_XXXX),进入配置精灵产品状态页面,点击【连接设备】进入所 连接的小精灵通讯产品状态页面。

18:01 🕫		🕈 🔳
	配置精灵	••• •
Elfin_FFFF 1046F7D7-2AC7-3	E5C-12F2-A3A572909FI	C >
Elfin_8889 B1917DE2-00E5-1/	42B-86B0-0EE3218BEC	> 3A
シッチ 正在搜索	<b></b> 家精灵	
-		

点击对应的配置精灵产品(Elfin\_XXXX),进入配置精灵产品状态页面,点击【连接设备】进入所 连接的小精灵通讯产品状态页面,点击【状态】可以查看小精灵通讯产品状态信息。

	18:03 🕫			18:02 🕫
状态 ••• (	<	••• •	EG41	<
	系统		41	4G EC
EG4	产品ID		485转4G小精灵	Ettin D RS
1.1.10c(2019-06-06 16:30	软件版本			功能菜单
0-Day 00:30:2	运行时间	$\sim$	Ы¢	
	串口	串口调试	T中I 配置	状态
9	通讯			
	ID			
Udp Clier	协议			
112.124.116.9	服务器地址			
未连持	连接状态			
" <u>"</u>	GSM			
	_	-		

点击【配置】按钮,可进入配置页面,按向导配置完成后可把配置信息保存为文件,可以用此文件 方便配置下一个设备,并且也可以分享文件给其他客户用于批量配置。



点击【串口调试】按钮,可进入串口调试页面,预设按向导配置完成后可把配置信息保存为文件, 可以用此文件方便配置下一个设备,并且也可以分享文件给其他客户用于批量配置。



1~5 按钮预设的指令如下。可长按进行编辑修改,长按【...】还可分享当前操作指令信息。

- 1、+++E //进入透传模式
- 2、AT+VER //查询版本信息
- 3、AT+GSLQ //查询 GPRS 信号状态
- 4、AT+NETP=A //查询 SOCK A 信息
- 5、AT+UART=1 //串口串口信息

# 附录 A:联系方式

- 地址: 上海浦东新区龙东大道 3000 号 1 号楼 1002 室 邮编: 201202
- 网址: <u>www.iotworkshop.com</u> 或 <u>www.hi-flying.com</u>

联系人:

- 销售: sales@iotworkshop.com
- 支持: support@iotworkshop.com
- 服务: service@iotworkshop.com
- 商务: business@iotworkshop.com

更多关于产品的信息,请访问网站: www.iotworkshop.com